



Алгоритм программирования купюроприемника CashCode SM старого типа.

1. Отсоединить все подключенные к купюроприемнику провода (кабель питания и кабель интерфейсный);
2. Снять бокс для сбора купюр;
3. Снять металлический защитный кожух процессорной платы;
4. Извлечь заглушку из слота для флеш карты;
5. Установить флеш карту с чипом для программирования с необходимой прошивкой в слот;
6. Подключить питание к купюроприемнику.



Процесс программирования сопровождается интенсивным включением и выключением светового индикатора в передней левой части слота для приема купюр попеременно, зеленым и красным светодиодами. По окончании программирования индикатор начнет равномерно сигнализировать красным светодиодом. Процесс программирования завершен. Далее:

7. Отключить кабель питания от купюроприемника;
8. Извлечь флеш карту с чипом для программирования;
9. Установить заглушку;
10. Закрыть защитный кожух процессорной платы;
11. Подсоединить кабель интерфейсный;
12. Подсоединить кабель питания;
13. Установить бокс для сбора купюр.

Оборудование готово к работе.

Алгоритм программирования купюроприемника CashCode SM нового.

1. Отсоединить все подключенные к купюроприемнику провода (кабель питания и кабель интерфейсный);
2. Снять бокс для сбора купюр;
3. Снять металлический защитный кожух процессорной платы;
4. Извлечь заглушку из слота для флеш карты;
5. Установить флеш карту с чипом для программирования с необходимой прошивкой в слот;
6. Подключить питание к купюроприемнику.



В момент подачи питания, световой индикатор в нижней части слота приема купюр, на мгновение загорится красным цветом и потухнет. Процесс программирования протекает без подачи светового сигнала, приблизительно 15-20 сек. По окончании программирования индикатор слота приема купюр равномерно сигнализирует красным цветом. Процесс программирования завершен. Далее:

7. Отключить кабель питания от купюроприемника;
8. Извлечь флеш карту с чипом для программирования;
9. Установить заглушку;
10. Закрыть защитный кожух процессорной платы;
11. Подсоединить кабель интерфейсный;
12. Подсоединить кабель питания;
13. Установить бокс для сбора купюр.

Оборудование готово к работе.

Внимание! При заказе и покупке флеш карты для программирования необходимо знать, на каком оборудовании будет установлен, и по какому протоколу обмена информацией работает, или должен работать Ваш купюроприемник.